

## Verarbeitungsanleitung

### simplilot CE 0124 vor dem Brand

- 1.) Metallisch blanke Oberfläche herstellen (mit einer kreuzverzahnten Fräse), Gerüst nicht abstrahlen.
- 2.) Die Flamme korrekt einstellen, indem die sich auf dem Brennkopf befindlichen Werte für Sauerstoff und Gas genau eingehalten werden.
- 3.) Flussmittel simpliflux nur an das Lot geben (nicht an das Gerüst), nun die Lotstelle zur Rotglut bringen, Lot applizieren, Lötung durchführen.
- 4.) Wenn das Lot kugelt, hatte das Lötobjekt nicht die nötige Temperatur erreicht.

Fließtemperatur des Lotes: 1070 – 1080 °C